Fehlersuche
Recherche des pannes

Druckregler bläst ohne Bremsbetätigung zu häufig ab
Le régulateur de pression déclenche trop souvent sans freiner

Schaltspanne des Druckreglers kontrollieren
Contrôler la marge d'enclenchement du régulateur de pression

stimmt correcte

Druckluftanlage auf Undichtigkeit untersuchen Contrôler l'étanchéité du circuit

- Verschraubungen
- Entwässerungsventil
- Rückschlagventil im Druckregler
- raccords
- robinet de purge
- soupape antiretour du régulateur de pression

Undichtigkeiten beseitigen
Eliminer les fuites

stimmt nicht n'est pas correcte

Druckregler einstellen, ggf. austauschen Régler le régulateur de pression év. changer

ENDE / FIN

TU-330 S42 24.07.08