Nummernschlüssel Anhängerbremsen Schemata

S - 1 2 - 2 ALB - 1 RVS - DWL - RHV

0	ohne Rückhalteventil
RHV	Rückhalteventil (für Boogy, um 1. Achse für überbremsen zu sc
0	ohne Druckweiterleitung
DWL	Druckweiterleitung für 2. Anhänger
0	ohne Relaisventil
RVSE	mit Relaisventil extern (Nachladung über S1)
RVSI	mit Relaisventil intern (Nachladung intern über A)
0	Anzahl Relaisventile
1	
2	
..	
0	ohne ALB / LB / LBE..
ALB	automatisch lastabhängiger Bremskraftregler mechanisch aktiv
LB	Bremskraftregler 3-Stufen für manuelle betätigung (mechanisc
LBE	Bremskraftregler 3-Stufen für manuelle betätigung (elektronisc
LBE WS	Bremskraftregler mit Winkelsensor (elektronisch)
LBE ANL	Für Sensorsignale 0.5-4.5VDC
0	Anzahl ALB / LB / LBE..
1	
2	
..	
1	Anzahl Bremszylinder am Anhänger (Total)
2	
..	
1	Anzahl Achsen
2	
2B	Boogy Achsen (keine durchgehenden Achsen)
S	Starrdeichsel Anhänger
D	Drehschemel Anhänger