

## „Walterscheid-Spezialfett“

Agraset 116, Agraset147

Bei Reparaturen von Walterscheid Gelenkwellen, Kupplungen und Freiläufen ist es unbedingt erforderlich, die erstmalige Grundschmierung mit dem „Walterscheid-Spezialfett“ durchzuführen, denn

- Sperrkörperkupplungen, Freiläufe und Weitwinkelgelenke müssen hohe Leistungen übertragen
- an den Flächen zur Kraftübertragung bei Sperrkörperkupplungen und Freiläufen sowie im Zentriersystem der Weitwinkelgelenke treten hohe Flächenpressungen auf
- um eine hohe Lebensdauer zu erreichen ist es entscheidend, dass alle Gleitlagerstellen als Grundschmierung mit dem „Walterscheid Spezialfett“ gefettet sind
- bei Reparaturen oder beim Wechseln von einzelnen Komponenten ist es ebenfalls erforderlich, die erstmalige Grundschmierung mit dem „Walterscheid-Spezialfett“ auszuführen.

Hiernach kann mit den handelsüblichen Markenfetten nachgeschmiert werden.

### Gleitstellen sind:

#### *bei Sperrkörperkupplungen und Freiläufen*

- ◆ Gehäuse
- ◆ Naben
- ◆ Alle Sperrelemente

#### *bei Weitwinkelgelenken*

- ◆ Bohrung der Führungsnahe und Kugeln
- ◆ beidseitig die Gleitflächen der Führungsnahe

### Bestellnummern sind:

**Agraset 116 = 50 g Tube Spezialfett**  
**Best.-Nr. 304 291**

**Agraset 147 = 1 kg Dose Spezialfett**  
**Best.-Nr. 102 966**

