

## SA 2063 Rückenblasgerät



### Documents

Starter und Motor

---

Gestel und Lüfter Rad

---

Sprührohr

---

Vergaser WYK-176A


---

Umbausatz von bläser in sprühgeräte

---

Bausatz für Pulver Verteilung (optionaler)

---




## Illustration Starter und Motor

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	6	56520107	Schraube				
2	1	56520009	Deckel				
3	1	56520097	Dichtung				
4	1	56520010R	Dichtung				
5	1	56520166R	Auspuff				
6	1	3801020R	Schraube				
7	2	005100906AR	Schraube				
8	7	3819009R	Scheibe				
9	1	3916006R	Scheibe				
10	1	3912005R	Mutter				
11	2	61112005R	Schraube				
13	1	3049005R	O-ring				
14	1	56520031AR	Knopf				
15	2	56520102R	Distanzstück				
16	1	56520098	Stecker				
17	1	56522023	Kolben komplet				
18	1	56522024	Zylinder kpl.				
19	2	56520095R	Kobelring				
20	1	3055118R	Zündkerze				
21	1	56520132	Kobelring				
22	1	56520105R	Kobelring				
23	1	094600097AR	Kerzenstecker				
24	1	56520129R	Motorgehäuse				
25	1	3960091AR	Schraube				
26	8	3918005R	Scheibe				
27	2	56520100	Scheibe				
28	1	56520101	Lager				
29	1	56520096	Dichtung				
30	2	56520131R	Lager				
31	1	56520099	Kurbelwelle				
32	1	094600169AR	Feder				
33	1	56520067AR	Gaskabel				
34	2	3025025	Ring				
35	1	56520204R	Kabel				
36	1	56520004AR	Schwungrad				
37	4	3860096R	Schraube				
38	1	56520122	Buchse				
39	1	56520033	Stecker				
40	1	3801010R	Schraube				
41	1	3918020R	Scheibe				
42	1	56520040AR	Blech				
43	1	56520039AR	Kupplungswelle				
44	1	3027005R	Ring				
45	1	56520038AR	Riemenscheibe				
46	1	004000132R	Feder				
47	1	56520124A	Zündspule				

## Illustration Starter und Motor

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
48	1	56520021R	Dichtung				
49	2	4175088R	Schraube				
50	1	56520022AR	Flansch				
51	1	56520023AR	Dichtung				
52	1	2318495R	Vergaser WYK-176A				
53	1	56522033R	Halter				
54	1	56520066	Buchse				
55	1	097000064AR	Starter griff				
56	1	56520025R	Luftfilter				
57	1	56520157R	Filterdeckel				
58	1	4098073R	Starterseil				
59	2	005000343R	Scheibe				
60	1	3912011R	Mutter				
61	4	4175094	Schraube				
62	1	56520167CR	Starter komplet				
64	1	56520007R	Mitnehmer				
65	2	4175077	Schraube				
66	1	3028013R	Keil				
67	1	3916010R	Scheibe				
69	6	3801028	Schraube				
71	1	4161211R	Buchse				
72	1	56520006AR	Short block				





## Illustration Gestel und Lüfter Rad

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	1	56520035A	Deckel				
2	1	56520034	Platte				
3	1	56520001DR	Mutterbacke				
4	1	56520112	Protection				
5	18	3960091AR	Schraube				
6	2	3819006R	Scheibe				
8	1	56520117DR	Mutterbacke				
9	1	56520003BR	Lüfterrad				
10	2	56520086AR	Traggurt				
11	1	56520075AR	Polster				
12	4	3055054	Clip				
13	1	56520111R	Rahmen				
14	1	56520070R	Halter				
16	2	3918005R	Scheibe				
17	2	3801016R	Schraube				
18	1	61110162BR	Buchse				
19	1	61070011AR	Ventiltank				
20	1	56520160R	Rohr				
21	1	50010218R	Benzinfilter				
22	1	4161211R	Buchse				
23	1	3073022AR	Schlauch				
24	1	50012008R	Stopfen				
25	2	3901064	Schraube				
26	2	3914003R	Mutter				
27	4	3801026R	Schraube				
28	4	3819009R	Scheibe				
29	3	56520042R	Deckel				
30	1	099900090R	Ring				
31	1	56520159R	Rohr				
32	2	365200150AR	Sicherung				
33	1	56520173AR	Schutz				
34	1	3980015	Mutter				
35	3	56520043R	Flansch				
36	4	3916006R	Scheibe				
37	2	3065010A	Haken				
40	1	56520127R	Stopfen				
41	1	56020136	Schwingungsdämpfende federnschwingungsdämpfende federn				
42	1	56020134R	Buchse				
43	1	3918005R	Scheibe				
44	1	50070024R	Feder				
45	1	3918010R	Scheibe				
46	1	3833073R	Scheibe				
47	1	3801016R	Schraube				
48	1	50070049R	Halter				
49	1	56020135R	Flansch				

## Illustration Gestel und Lüfter Rad

---


Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
50	1	3960112	Schraube				





## Illustration Sprühdohr

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	1	56520203R	Handgriff komplet				
2	1	365200169DR	Handgriff				
3	1	365200170B	Handgriff				
4	1	56520068	Scheibe				
5	3	56520065	Flansch				
6	1	3960091AR	Schraube				
7	1	61040051	Kombischieber				
8	1	61040053R	Blech				
9	1	3960061AR	Schraube				
10	1	56520062	Hebel				
11	2	61040054R	Blech				
12	2	3057007	Feder				
13	1	56520204R	Kabel				
14	1	56520067AR	Gaskabel				
15	1	56520081	Feder				
16	1	56520064	Grenzschalter				
17	1	56520061R	Gashebel				
18	2	3960063	Schraube				
19	1	56520182BR	Kurbel				
20	1	3049031R	O-ring				
21	2	56520187R	Schelle				
22	1	56520185R	Schlauch				
23	1	56520184R	Rohr satz				
24	1	56520188R	Toranschluss			Opzionale / Optional	
25	1	CFI2412301	Toranschluss			Opzionale / Optional	
26	1	CFI0G26400	Fitment system				
27	1	CFI2412201	Toranschluss			Opzionale / Optional	
29	2	56520186R	Filz				
30	1	56520201R	Distanzstück				
31	4	3960067AR	Schraube				




6 Kit riparazione  
Repair kit

## Illustration Vergaser WYK-176A

---

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	1	2318491	Pumpegehäuse kpl.				
2	1	2318703	Scheibe				
3	2	2318580	Schraube				
4	1	2318813	Halter				
5	1	2318493	Ventil				
6	1	2318674	Reparatur-satz				
7	1	2318571	Deckel				
8	1	2318572	Kraftstoffpumpe				
9	4	2318585	Schraube				
10	1	2318592	Ventil				
11	1	2318189	Ring				
12	1	2318577	Mutter				
13	1	2318969	Pumpegehäuse				
14	1	2318568	Feder				




## Illustration Umbausatz von bläser in sprühgeräte

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	1	56020017	Platte				
2	1	56020039	Rohr				
3	3	56020038	Rohr				
4	2	3059008	Schelle				
5	1	3024010R	Seegerring				
6	1	56020100	Dichtung				
7	1	56020101R	Pumpegehäuse				
8	3	3960067AR	Schraube				
9	2	3035230R	Lager				
10	1	3050055R	Kobelring				
11	2	56020102	Welle				
12	1	56020103R	Lufterad				
13	1	3049064R	O-ring				
14	1	56020105	Deckel				
15	1	365200273CR	Booster pumpe kit				
16	1	56020130B	Halter				
17	2	56020021	Stift				
18	2	3618010	Scheibe				
19	2	3606025	Schraube				
20	2	56020019R	Knopf				
21	10	3960091AR	Schraube				
22	1	56020106	Anschlusen				
23	4	3049039R	O-ring				
24	1	56020041BR	Membran				
25	1	56020113B	Dichtung				
26	2	56020150R	Lasche				
27	2	3801017R	Schraube				
28	2	3914003R	Mutter				
29	1	56020002A	Tank				
30	1	56020006	Filter				
31	1	56020005	Stopfen				
32	1	56020116A	Dichtung				
33	1	56022018B	Stopfen kpl.				
34	1	56020004B	Dichtung				
35	1	56020040	Kabel				
36	3	3960087AR	Schraube				
37	12	3059006	Schelle				
38	1	56020046	Protection				
40	2	56020112R	Stosshaempfer				
41	2	3960091AR	Schraube				
42	2	3918005R	Scheibe				
43	1	56520043R	Flansch				
44	1	56520042R	Deckel				
45	1	56020149	Band				
46	1	56020135R	Flansch				
47	1	3918006	Scheibe				

## Illustration Umbausatz von bläser in sprühgeräte

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
48	2	3906016R	Schraube				
49	1	3960112	Schraube				
50	1	56020142	Rohr				
51	2	56020110	Band				
52	1	56020033	Ventil				
53	1	3612004	Mutter				
54	1	56020159AR	Knopf				
55	1	56020065	Stiftschraube				
56	1	56020035	Hintere düse				
57	1	56020087AR	Filter ulv				
58	1	56020083AR	Scheibe ulv				
59	1	56020036	Vorder düse				
60	1	3015003	Mutter				
61	1	3618003	Scheibe				
62	1	56020155R	Laufergehause kpl.				
63	1	56020085	Filter				
64	2	56020097	Rohr				
65	1	3049044	O-ring				
67	1	56022030	Umbausatz von bläser in sprühgeräte				



## Illustration Bausatz für Pulver Verteilung (optionaler)

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	1	3960091AR	Schraube				
2	1	3918005R	Scheibe				
3	3	3960087AR	Schraube				
4	1	56020153R	Deckel				
5	1	56020029	Feder				
6	1	56020028	Hebel				
7	2	56020025	Zahnrad				
8	2	3911008R	Mutter				
9	2	56020022	Stift				
10	4	3960063	Schraube				
11	2	56020154R	Halter				
12	1	56020037AR	Schlauch				
13	1	56020014	Halter				
14	1	56020013	Stift				
15	1	56020011	Deckel				
16	2	56020024	Kabel				
17	2	56020015	Welle				
18	2	56020152R	Schutz				
19	2	56020018	Rohr				
20	2	56020111	Halter				
21	1	56020113B	Dichtung				
22	1	56020010C	Gehäuse				
23	4	56020107	Gehäuse				
24	1	56020050	Antistatikkabel				
25	1	3806021AR	Schraube				
26	1	3918010R	Scheibe				
27	1	3912005R	Mutter				
28	1	3915005	Mutter				
29	1	56020051	Kette				
30	3	3960061AR	Schraube				
31	2	070000032R	Schraube				