

Ersatzteilliste EFCO

Liste des pièces de rechange EFCO

TT 183

Illustration Benzintank




Illustration Benzintank

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	52010047	Handgriff
2	2	097000061A	Schraube
3	1	52010035	Distanzstück
4	1	52010082	Ventiltank
5	1	093000448	Rohr
6	1	018500066	Anschluss
7	2	3801020	Schraube
8	1	018500096	Ventilgehäuse
9	1	098000319	Schlauch
10	1	52010092	Kit starter
11	1	52010077AR	Hebel
12	1	097000028R	Feder
13	1	097000024	Deckel
14	3	3960040R	Schraube
15	1	099900090	O-ring
16	1	52022005	Stopfen
17	1	52010004	Schultz
18	1	3960087	Schraube
19	1	4098377	Schelle
20	1	52010214	Halter
21	2	018600197	Stift
22	2	018600196A	Rad
23	1	52010253	Halter
24	4	3072015	Scheibe
25	2	3801024	Schraube
26	6	097000038AR	Stosshaempfer
27	1	50200045R	Komplet tank
28	1	50010218R	Benzinfilter
29	1	52010496R	Halter
30	1	3033074	Scheibe
31	1	3801010R	Schraube




Illustration Harm 12

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	52010071	Deckeldisk 12
2	1	52010177	Schraubekit
3	1	52010312	Blech
4	1	52010045	Ring
5	1	018600235	Flansch
6	1	52010044	Distanzstück
7	1	018600019	Welle
8	2	3806022	Schraube
9	1	005000343	Scheibe
10	1	018600236A	Flansch
11	1	018100029	O-ring
12	2	3035019R	Lager
13	2	093000020	Scheibe
14	5	094000251	Mutter
15	1	52010039	Distanzstück
16	1	018600004A	Scheibe
17	1	3918013	Scheibe
18	1	3806065	Schraube
19	1	52010305	Platte
20	10	3806021A	Schraube
21	1	52012114	Arm
22	1	52010043	Flansch
23	1	52010013	Sicherung
24	1	52010396	Zahnbogen
25	1	52010430	Riemendeckel
26	1	52010062A	Knopf
27	2	3802005A	Schraube
28	1	52010025A	Halter
29	2	3801016	Schraube
30	3	3914010	Mutter
31	2	50010148R	Mutter
32	1	018100180	Riemen
33	1	52010022A	Deckel
34	9	3833073	Scheibe
35	1	3806037	Schraube
36	1	52010211	Schultz
37	1	52010046	Buchse
38	1	52010401	Schraube
39	1	52010036	Riemenspanner
40	10	3806021A	Schraube
41	1	3801066	Schraube
42	1	52010211	Schultz
43	2	3916008R	Scheibe
44	1	006000300	Buchse
45	1	3833080	Scheibe
46	1	3906019	Schraube

Illustration Harm 12




Illustration Harm 12

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
47	2	3980014	Mutter
48	1	52022001AR	Komplett arm 12

Illustration Harm 14




Illustration Harm 14

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	52010026	Deckeldisk 14
2	1	52010177	Schraubekit
3	1	52010312	Blech
4	1	52010045	Ring
5	1	018600235	Flansch
6	1	52010044	Distanzstück
7	1	018600019	Welle
8	2	3806022	Schraube
9	1	005000343	Scheibe
10	1	018600236A	Flansch
11	1	018100029	O-ring
12	2	3035019R	Lager
13	2	093000020	Scheibe
14	5	094000251	Mutter
15	1	52010039	Distanzstück
16	1	018600004A	Scheibe
17	1	3918013	Scheibe
18	1	3806065	Schraube
19	1	52010305	Platte
20	10	3806021A	Schraube
21	1	52012114	Arm
22	1	52010043	Flansch
23	1	52010013	Sicherung
24	1	52010396	Zahnbogen
25	1	52020240	Riemendeckel
26	1	52010062A	Knopf
27	2	3802005A	Schraube
28	1	52010025A	Halter
29	2	3801016	Schraube
30	3	3914010	Mutter
31	2	50010148R	Mutter
32	1	52020020	Riemen
33	1	52010022A	Deckel
34	9	3833073	Scheibe
35	1	3806037	Schraube
36	1	52010211	Schultz
37	1	52010046	Buchse
38	1	52010401	Schraube
39	1	52010036	Riemenspanner
40	10	3806021A	Schraube
41	1	3801066	Schraube
42	1	52020019	Schultz
43	2	3916008R	Scheibe
44	1	006000300	Buchse
45	1	3833080	Scheibe
46	1	3906019	Schraube

Illustration Harm 14




Illustration Harm 14

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
47	2	3980014	Mutter
48	1	52022017AR	Komplett arm 14




Illustration Harm 16

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	52010216	Deckeldisk 16
2	1	52010177	Schraubekit
3	1	018600236A	Flansch
4	3	006000624	Schraube
5	1	018600235	Flansch
6	1	52010226	Schultz
7	1	018100251	Stift
8	4	3806022	Schraube
9	7	3833073	Scheibe
10	1	018100012	Flansch
11	1	018100029	O-ring
12	1	3035019R	Lager
13	1	018100020	Ring
14	1	018600019	Welle
15	1	018600237	Distanzstuck
16	1	018600004A	Scheibe
17	1	3918013	Scheibe
18	1	3806065	Schraube
19	1	018100015	Klinke
20	1	018100038	Feder
21	1	018600009	Bride
22	1	018600015	Stift
23	1	018600030	Feder
24	1	006000300	Buchse
25	1	52010431	Riemendeckel
26	1	018600001	Arm
27	1	006000156	Schraube
28	1	094500034R	Scheibe
29	1	3806065	Schraube
30	1	094600112	Mutter
31	4	50010148R	Mutter
32	1	018600031	Riemen
33	1	018600003	Deckel
34	2	3916006	Scheibe
35	1	3801067	Schraube
36	1	52012060R	Komplett arm

Illustration Lufffilter





Illustration Luftfilter

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	52012024B	Flansch
2	2	330000010	O-ring
3	1	52010513R	Luft filter
4	1	018600056AR	Luft filter
5	3	3802002A	Schraube
6	1	3049007	O-ring
7	1	52010014B	Filtergehäuse
8	1	52010451R	Luft filter
9	1	015000100	Rohr
10	1	018600090A	Dichtung
11	1	52010059R	Dichtung
12	1	52010016AR	Kupplungsschutz
13	3	072700182	Schraube
14	3	3833073	Scheibe
15	1	52010132	Platte
16	1	094500497	Schalter
17	1	097000121A	Kabel
18	1	099900397	Mutter
19	1	004000438	Schild
20	1	52012004B	Deckel
21	1	52010060	Dichtung
22	1	52010041	Knopf
23	1	52010018A	Deckel
24	1	093000468A	Schraube

Illustration Motor




Illustration Motor

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	3055101	Zündkerze
2	4	005100906AR	Schraube
3	4	3833076	Scheibe
4	1	50010215	Dekompressor
5	2	098000004R	Kolbenring Ø52
6	1	094500007R	Kolben ring
7	2	007201198	Ring
8	1	098000312B	Kolben komplet Ø52
9	1	50102012E	Zylinder
10	1	52010458R	Dichtung
11	1	099900268A	Sicherung
12	1	52022079R	Stopfen
13	1	006000010	Lager
14	1	098000001R	Kurbelwelle
15	1	094500028R	Keil
16	1	097000009AR	Gehäusedichtung
17	1	094500004R	Kolbenring
18	1	52012112A	Motorgehäuse
19	2	099900006	Lager
20	1	099900110	Buchse
21	1	098000313	Buchse
22	7	3833073	Scheibe
23	2	006100303	Schraube
24	2	097000080BR	Stiftschraube
25	1	099900014R	Kolbenring
26	4	3801015	Schraube
27	1	097000132R	Kupplung
28	1	005100987	Schraube
29	1	097000098	Feder
30	1	097000057	Buchse
31	1	006000102	Splint
32	1	097000097	Scheibe
33	1	52010030	Lager
34	1	52010035	Distanzstück
35	1	52010034	Buchse
36	1	52010029AR	Kettenrad
37	2	3023008R	Stift
38	1	52010134R	Blech
39	1	52012044	Stange
40	1	52010078	Starterhebel
41	1	3049030	O-ring

Illustration Schalldämpfer




Illustration Schalldämpfer

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	3801052R	Schraube
2	5	3033074	Scheibe
3	1	097000342A	Deckel
4	2	3801045	Schraube
5	2	005100913B	Schraube
6	2	3833073	Scheibe
7	1	098000133	Deflector
8	1	098000132	Drahtnetz
9	1	52010441A	Auspuff
10	1	097000094BR	Dichtung
11	1	52010120	Feder
12	1	094600126	Rohr
13	2	61052009B	Schraube
14	1	097000059A	Feder
15	1	52010008A	Kollektor
16	1	097000333	Flansch
17	1	3960057R	Schraube
18	1	52012116	Vergaser WJ-104
19	1	015000100	Rohr
20	1	52010189	Flansch
21	3	097000092A	Schraube
22	1	098000057	Halter
23	1	098000010	Kollektor

Illustration Schneidwerkzeuge










Illustration Schneidwerkzeuge

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	52012055	Wasseranschluss
2	1	52010110A	Wasseranschluss
3	1	52012099	Etichettenkit
3	1	52012102	Etichettenkit
4	1	4191240	Werkzeugsatz
5	1	52010173A	Flansch
6	1	018600032	Trennscheibe 16
6	1	018600033	Trennscheibe 16
6	1	52010169	Trennscheibe 12
6	1	52010170	Trennscheibe 12
6	1	52010171	Trennscheibe 14
6	1	52010172	Trennscheibe 14



•26 Kit membrane e guarnizioni / Diaphragm and gasket set

▪25 Kit riparazione / Repair kit

Illustration Vergaser WJ-104

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	52010019	Klappe
2	1	380000338	Schraube
3	1	52012116	Vergaser WJ-104
4	1	097000161	Feder
5	1	097000154	Welle
6	1	097000155	Welle
7	1	097000162	Schraube
8	1	2318761	Schraube L
9	1	2318762	Schraube H
10	2	097000223	Feder
11	2	097000224	Buchse
12	5	035000162	Schraube
13	1	52010007	Deckel
14	1	003300202	Schraube
15	1	035000169	Achse
16	1	035000164	Feder
17	1	006000325	Kugel
18	1	003300209	Schraube
19	1	035000151	Klappe
20	1	035000149	Platte
21	1	097000160	Hebel
22	1	003300036	Anschluss
23	1	097000157	Deckel
24	4	035000161	Schraube
25	1	097000220	Reparatur-satz
26	1	097000221	Vergaser satz
27	2	380000272	Kobelring
28	1	015400153	Scheibe

Illustration Zündanlage





Illustration Zündanlage

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	52010326BR	Schwungrad
2	2	52012027	Sperrklinkekit
3	1	005000361	Scheibe
4	1	3833080	Scheibe
5	1	004000142	Mutter
6	1	097000019C	Flansch
7	1	094600169	Zuendkerze
8	1	094600097A	Zundkerzenstecker
9	1	52010497R	Kabel
10	2	3916004	Scheibe
11	2	006000315	Scheibe
12	2	094000227	Schraube
13	1	52010320AR	Zündspule
14	1	50140060	Handgriff
15	1	098000079R	Starterseil
16	1	098000060AR	Feder
17	1	52010404	Distanzstück
18	6	3960017AR	Schraube
19	1	50140055	Deckel
20	1	3918006	Scheibe
21	1	52010439CR	Scheibe
22	1	3908036	Schraube
23	4	097000092A	Schraube
24	1	52012047AR	Starter komplet
25	1	52010410	Stopfen
26	1	50140056	Deckel
27	1	3960116	Schraube
28	5	3819005	Scheibe
29	1	52010495A	Kit Starter
30	1	52012118BR	Rückholfeder
31	1	52010485AR	Seilrolle
32	1	52010489R	Stopfen
33	1	52010484R	Flansch