


Ersatzteilliste EFCO  
Liste des pièces de rechange EFCO

DS4200-S

# Illustration Motor




## Illustration Motor

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	2318817R	Kraftstoffpumpe
2	1	61250118BR	Deckel
3	2	4191069B	Streifen
4	2	3801069R	Schraube
5	2	3819036R	Scheibe
6	2	3916006	Scheibe
7	1	61250194BR	Auspuff EURO 1
7	1	61250192AR	Auspuff kpl. KAT EURO 2 EURO 2
8	1	61210035R	Deflector
9	1	3055115	Zündkerze
10	1	61200007AR	Dichtung
11	2	004000015R	Kolbenring
12	2	004900061R	Ring
13	1	50110047R	Kolben ring
14	1	50120034	Kolben komplet
15	1	61252035	Zylinder kpl.
16	1	50110044R	Lager
17	2	50110043AR	Scheibe
18	1	61200001R	Kurbelwelle
19	1	61250250	Klemmstück
20	1	61200113AR	Kurbelgehäuse
21	4	3860096	Schraube
22	2	094000006R	Lager
23	1	61200006R	Dichtung
24	2	094000099R	Kobelring
25	4	094000101R	Schraube
26	4	3833073R	Scheibe
27	2	3023008R	Stecker
28	1	3916005R	Dichtring
29	1	3819006R	Scheibe
30	1	3801010R	Schraube
31	2	3960030	Schraube
32	3	3960087AR	Schraube
33	1	61250251AR	Deckel
34	1	61250046R	Deckel
35	4	3960070AR	Schraube
36	1	61250063AR	Dekompressor
37	1	61202038R	Dichtungssatz
38	1	61250249R	Spannhülse
39	1	61252074R	Short block

# Illustration Starter und kupplung






## Illustration Starter und kupplung

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	61250204AR	Starter komplet
2	1	61200015R	Starter griff
3	1	4098073R	Starterseil
4	1	3960111	Schraube
5	8	3916005R	Dichtring
6	1	004000132R	Feder
7	1	4191018BR	Seilrolle
8	2	3024007	Ring
9	1	61250056R	Flansch
10	2	4191017A	Feder
11	5	3918006	Scheibe
12	1	61200012R	Kerzenstecker Ø 7 mm
13	1	61252002R	Mitnehmer
14	1	61250197AR	Zündspule
15	1	61250282R	Kabel
15	1	61250047R	Kabel
16	2	3801013R	Schraube
17	1	61250106R	Buchse
18	1	3912009	Mutter
19	1	3818011A	Scheibe
20	1	61250014AR	Schwungrad
21	1	61250021R	Kragen
22	2	3801016R	Schraube
23	1	61250022R	Kragen
24	1	3914003R	Mutter
25	2	4191016R	Klinke
26	1	61250023R	Kappe
27	1	3024015	Seeger-ring
28	1	61250017AR	Gehäuse
29	1	3035015R	Lager
30	1	3025022R	Seeger-ring
31	1	61250105R	Kettenrad
32	2	4191027FR	Stift
33	1	4191028R	Feder
34	1	4191153AR	Kupplung
35	1	61200067R	Feder
36	1	3960099R	Schraube
37	1	50050126	Kerzenstecker Ø 5 mm

# Illustration Tank un luffilter




## Illustration Tank un luftfilter

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	61200019AR	Dichtung
2	1	61200198	Flansch
3	1	3801015	Schraube
4	1	61250075R	Filterhalter
5	1	61200196R	Dichtung
6	1	2318735CR	Vergaser WT-870B
7	1	61170016R	Luft filter
8	1	61250207AR	Filterdeckel
9	1	61250076R	Tank
10	1	4098377	Schelle
11	1	61200092AR	Rohr
12	1	4161271	Rohr
13	1	4161211	Buchse
14	1	61070011AR	Ventil
15	1	61200030AR	Rohr
16	1	61252040R	Tankdeckel
17	1	61070006R	Dichtung
18	1	094600450R	Benzinfilter
19	1	61250035AR	Schienenfuss
20	5	3819006R	Scheibe
21	5	3918005	Scheibe
22	1	3801013R	Schraube
23	2	4175082	Schraube
24	1	61250027R	Hebel
25	1	3960087	Schraube
26	1	61250028BR	Startklappe
27	1	3916004R	Scheibe
28	4	61200128R	Einsatz
29	4	3916008R	Scheibe
30	4	61200129R	Feder
31	4	3801016R	Schraube
32	1	61250026R	Schultz
33	1	61250257	Rohr
34	1	61202038R	Dichtungssatz

# Illustration Antrieb






## Illustration Antrieb

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	2	3914003R	Mutter
2	3	3801015	Schraube
3	1	4179194R	Schelle Ø28
4	1	61252049R	Rohr Ø28
5	1	61250284	Welle kpl. Ø8
6	4	3916005R	Dichtring
7	4	3801017R	Schraube
8	4	3819006R	Scheibe
9	1	61170118R	Kragen
10	1	61250081A	Handgriff
11	1	61040050AR	Hebel
12	1	61040057R	Feder
13	1	61040052	Klinke
14	1	61040049	Gashebel
15	1	61040056R	Feder
16	1	61040055	Schelle
17	1	3960061AR	Schraube
18	1	61040054	Blech
19	1	61040053	Blech
20	1	61040051	Kombischieber
21	3	3960067AR	Schraube
22	1	3801011	Schraube
23	1	61042021A	Handgriff
24	1	4138630A	Toranschluss
25	1	61250254R	Gas kabel
26	1	61280122R	Kabel
27	1	61040133	Kegelradantrieb
28	1	61170133	Einsatz
29	1	61040074AR	Schraube
30	1	4100456R	Schultz
31	1	4179089R	Flansch
32	1	3025019	Ring
33	1	3024010R	Ring
34	1	3035040R	Lager
35	1	3035235	Lager
36	1	3025009	Ring
37	1	4138311A	Ring
38	1	61040144R	Getriebe gehause
39	1	61040071R	Stopfen
40	1	3901016	Schraube
41	1	3034218	Lager
42	1	61040106A	Stift
43	1	3034012R	Lager
44	1	3025022R	Seeger-ring
45	1	3050018R	Kobelring
46	1	61040066R	Distanzstück

# Illustration Antrieb




## Illustration Antrieb

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
47	1	61040145R	Deckel
48	1	61052007	Schraube
49	1	61250287	Kegelradantrieb Ø28
50	1	4179094A	Griff
51	1	61250054R	Bolzen
52	1	61110074R	Schultz
53	1	61110075R	Mutter
54	1	61250066R	Kegelradantrieb Ø28
55	1	61250264BR	Stossdämpfer Ø8

Walbro mod. WT-870B











15 ■ KIT RIPARAZIONE  
REPAIR KIT

## Illustration Vergaser WT-870

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	50010141	Schraube
2	2	095000164	Ring
3	1	095000141	Klappe
4	1	2318211	Stift
5	1	2318786	Welle
6	1	094600208	Feder
7	1	2318893	Einstellschraube
8	2	2318687	Caps-lock
9	1	2318736	Schraube
10	1	2318191	Deckel
11	4	035000162	Schraube
12	1	003300197	Schraube
13	1	50050107	Deckel
14	1	003300201	Bissel
15	1	2318671	Reparatur-satz
16	1	2318607	Feder
17	1	094600148	Feder
18	1	074000240	Schraube

# Illustration Schneidwerkzeuge



## Illustration    Schneidwerkzeuge

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	63019018	Halbautomatischef kpl. Ø3
2	2	3960040R	Schraube
3	1	4174278	Streifen
4	4	3802004CR	Schraube
5	1	4174283A	Blech
6	1	4174275R	Klinge
7	1	4192048B	Schutz kpl.
8	2	4199005A	Buchse
9	1	61110076	Einsatz
10	1	4199004	Feder
11	1	4199031A	Spule nyl. Ø3
12	1	4095673AR	Schneidblatt
13	1	4199035AR	Deckel
14	1	61052031	Werkzeugsatz
15	1	4160463AR	Einfacher tragegurt
16	1	4199042R	Zundanker Ø3
17	1	63019016	Halbautomatischef kpl. Ø3
18	1	4199008B	Einsatz
19	1	63019010A	Nylonkopf Quick load Ø3
20	1	4199048R	Feder
21	1	4199049	Zundanker
22	1	4199046	Deckel
23	1	63019012A	Nylonkopf Quick load Ø3
24	1	4199026A	Deckel