

Ersatzteilliste EFCO
Liste des pièces de rechange EFCO

DS3800-S




Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Technische Nachricht
1	1	2318817R	Kraftstoffpumpe	
2	1	61250118R	Mufflerdeckel	
3	2	4191069B	Streifen	
4	2	3801065R	Schraube	
5	2	3819036R	Scheibe	
6	2	3916006	Scheibe	
7	1	61250192R	Auspuff	
8	1	61210035R	Deflector	
9	1	3055115	Zündkerze	
10	1	61200007AR	Dichtung	
11	1	003300015R	Kolbenring	
12	2	004900061R	Ring	
13	1	50110047R	Kolben ring	
14	1	61212004	Kolben komplet Ø38	
15	1	61212005	Zylinder kpl.	
16	1	50110044R	Lager	
17	2	50110043R	Scheibe	
18	1	61200001R	Kurbelwelle	
19	1	61250250R	Klemmstück	BT3-088-03/10
20	1	61200113R	Motorgehäuse	
21	4	3860096	Schraube	
22	2	094000006R	Lager	
23	1	61200006R	Dichtung	
24	2	094000099R	Kolbenring	
25	4	094000101R	Schraube	
26	4	3833073	Scheibe	
27	2	3023008R	Stift	
28	1	3916005	Scheibe	
29	1	3819006	Scheibe	
30	1	3801010R	Schraube	
31	2	3960030	Schraube	
32	3	3960087AR	Schraube	BT3-088-03/10
33	1	61250251R	Deckel	BT3-088-03/10
34	1	61250046R	Deckel	
35	4	3960070AR	Schraube	
36	1	61202038R	Dichtungssatz	
37	1	61250249R	Spannhülse	BT3-088-03/10
38	1	61252075R	Short block	




Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Technische Nachricht
1	1	61250202R	Starter komplet	
2	1	61200015R	Starter griff	
3	1	4098073R	Starterseil	
4	1	3960111	Schraube	
5	8	3916005	Scheibe	
6	1	004000132R	Feder	
7	1	4191018AR	Seilrolle	
8	2	3024007	Ring	
9	1	61250056R	Flansch	
10	2	4191017A	Feder	
11	5	3918006	Scheibe	
12	1	61200012R	Kerzenstecker	
13	1	61252002R	Mitnehmer	
14	1	61250197R	Zündspule	
15	1	61250047R	Kabel	
16	2	3801013R	Schraube	
17	1	4196038	Buchse	
18	1	3912009	Mutter	
19	1	3818011A	Scheibe	
20	1	61250014AR	Schwungrad	
21	1	61250019R	Kragen	
22	2	3801016	Schraube	
23	1	61250020R	Kragen	
24	1	3914003	Mutter	
25	2	4191016	Klinke	
26	1	61250023R	Kappe	
27	1	3024015	Seegerring	
28	1	61250017R	Gehäuse	
29	1	3035015R	Lager	
30	1	3025021	Ring	
31	1	61250105R	Kettenrad	
32	2	4191027ER	Stift	
33	1	4191028R	Feder	
34	1	4191153AR	Kupplung	
35	1	61200067R	Feder	
36	2	3819006	Scheibe	
37	1	61250104R	Kettenrad	
38	1	61250106R	Buchse	
39	1	61250022R	Kragen	
40	1	61250021R	Kragen	






Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Technische Nachricht
1	1	61200019AR	Dichtung	
2	1	61200198R	Flansch	
3	1	3801015	Schraube	
4	1	61250075R	Filterhalter	
5	1	61200196R	Dichtung	
6	1	231873BR	Vergaser	BT3-088-03/10
7	1	61170016R	Luft filter	
8	1	61250207R	Filterdeckel	
9	1	61250076R	Tank	
10	1	4098377	Schelle	
11	2	61070078	Rohr	
12	1	61170131	Rohr	
13	1	4161211	Buchse	
14	1	61070011A	Ventiltank	
15	1	61200030AR	Rohr	
16	1	61252040R	Tankdeckel	
17	1	61070006	Dichtung	
18	1	094600450R	Benzinfilter	
19	1	61250035AR	Schienenfuss	BT3-087-02/10
20	5	3819006	Scheibe	
21	5	3918005	Scheibe	
22	1	3801013R	Schraube	
23	2	61052009B	Schraube	
24	1	61250027R	Hebel	
25	1	3960087	Schraube	
26	1	61250028BR	Startklappe	
27	1	3916004	Scheibe	
28	4	61200128R	Einsatz	
29	4	3916008R	Scheibe	
30	4	61200129R	Feder	
31	4	3801016	Schraube	
32	1	61250026R	Schultz	
33	1	61250257	Rohr	BT3-088-03/10




Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Technische Nachricht
1	2	3914003	Mutter	
2	3	3801015	Schraube	
3	1	4179194R	Schelle Ø28	BT3-093-05/10
4	1	61252049R	Rohr Ø28	BT3-093-05/10
5	1	61250284	Welle kpl. Ø8	BT3-094-05/10
6	4	3916005	Scheibe	
7	4	3801017R	Schraube	
8	4	3819006	Scheibe	
9	1	61170118R	Kragen	BT3-093-05/10
10	1	61250081A	Handgriff	BT3-093-05/10
11	1	61040050A	Hebel	
12	1	61040057R	Feder	
13	1	61040052	Klinke	
14	1	61040049	Gashebel	
15	1	61040056R	Feder	
16	1	61040055	Schelle	BT3-093-05/10
17	1	3960061AR	Schraube	
18	1	61040054	Blech	
19	1	61040053	Blech	
20	1	61040051	Kombischieber	
21	3	3960067AR	Schraube	
22	1	3801011	Schraube	
23	1	61042021A	Handgriff	BT3-093-05/10
24	1	4138630A	Toranschluss	BT3-093-05/10
25	1	61250254	Gas kabel	
26	1	61250255	Kabel	
27	1	61040133	Kegelradantrieb	
28	1	61170133	Einsatz	
29	1	61110075R	Mutter	
30	1	61110074R	Schultz	
31	1	4179089R	Flansch	
32	1	3025019	Ring	
33	1	3024010R	Ring	
34	1	3035040R	Lager	
35	1	3035235	Lager	
36	1	3025009	Ring	
37	1	4138311A	Ring	
38	1	61040144R	Getriebe gehause	
39	1	61040071R	Stopfen	
40	1	3801016	Schraube	
41	1	3034218	Lager	
42	1	61250054R	Bolzen	
43	1	3034012R	Lager	
44	1	3025022	Ring	
45	1	3050018R	Kobelring	
46	1	61040066	Distanzstück	
47	1	61040145R	Deckel	
48	1	61052007	Schraube	
49	1	61250066R	Kegelradantrieb Ø28	BT3-093-05/10
50	1	4179094A	Griff	BT3-093-05/10
51	1	61250264R	Stossdämpfer Ø8	BT3-094-05/10






Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Technische Nachricht
1	2	3914003	Mutter	
2	3	3801015	Schraube	
3	1	4161619R	Schelle	BT3-093-05/10
4	1	61202023R	Rohr Ø26	BT3-093-05/10
5	1	61250285	Welle kpl. Ø7	BT3-094-05/10
6	6	3916005	Scheibe	
7	4	3801015	Schraube	
8	4	3819006	Scheibe	
9	1	61170117R	Kragen	BT3-093-05/10
10	1	62030039A	Handgriff komplet	BT3-093-05/10
11	1	61040050A	Hebel	
12	1	61040057R	Feder	
13	1	61040052	Klinke	
14	1	61040049	Gashebel	
15	1	61040056R	Feder	
16	1	61010019	Schelle	BT3-093-05/10
17	1	3960061AR	Schraube	
18	1	61040054	Blech	
19	1	61040053	Blech	
20	1	61040051	Kombischieber	
21	3	3960067AR	Schraube	
22	1	3801011	Schraube	
23	1	61012006A	Handgriff	BT3-093-05/10
24	1	4161319A	Toranschluss	BT3-093-05/10
25	1	61250254	Gas kabel	BT3-088-03/10
26	1	61250255	Kabel	BT3-088-03/10
27	1	61040132	Kegelradantrieb	
28	4	61170133	Einsatz	
29	1	61040074AR	Schraube	
30	1	4100456R	Schultz	
31	1	4179089R	Flansch	
32	1	3025018	Ring	
33	1	3024010R	Ring	
34	1	3034008	Lager	
35	1	3035230	Lager	
36	1	3025009	Ring	
37	1	4138311A	Ring	
38	1	61050013R	Zahrad gehause	
39	1	61040071R	Stopfen	
40	1	3901016	Schraube	
41	1	3034218	Lager	
42	1	61040106A	Stift	
43	1	3034012R	Lager	
44	1	3025022	Ring	
45	1	3050018R	Kobelring	
46	1	61040066	Distanzstück	
47	1	61040145R	Deckel	
48	1	3901008	Schraube	
49	1	61052030BR	Kegelradantrieb Ø26	BT3-082-03/09
50	1	4160262B	Griff	BT3-093-05/10
51	1	61250054R	Bolzen	BT3-082-03/09
52	1	61110074R	Schultz	
53	1	61110075R	Mutter	BT3-082-03/09
54	1	61250053R	Kegelradantrieb Ø26	BT3-082-03/09; BT3-093-05/10
55	1	61250271R	Stossdämpfer Ø7	BT3-094-05/10

Walbro mod. WT-870B



15 ■ KIT RIPARAZIONE
REPAIR KIT

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Technische Nachricht
1	1	50010141	Schraube	
2	2	095000164	Ring	
3	1	095000141	Klappe	
4	1	2318211	Stift	
5	1	2318786	Welle	
6	1	094600208	Feder	
7	1	2318893	Schraube L	
8	2	2318687	Caps-lock	
9	1	2318736	Schraube	
10	1	2318191	Deckel	
11	4	035000162	Schraube	
12	1	003300197	Schraube	
13	1	50050107	Deckel	
14	1	003300201	Bissel	
15	1	2318671	Reparatur-satz	
16	1	2318607	Feder	
17	1	094600148	Feder	
18	1	074000240	Schraube	











Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Technische Nachricht
1	1	61112059A	Halbautomatisches kpl. Ø3	
2	2	3960040R	Schraube	
3	1	4174278	Streifen	
4	4	3802004CR	Schraube	
5	1	4174283A	Blech	
6	1	4174275R	Klinge	
7	1	61042035	Schultz	
8	2	4199005A	Buchse	
9	1	61110076	Einsatz	
10	1	4199004	Feder	
11	1	4199031A	Spule nyl. Ø3	
12	1	4095641AR	3-zahnige dickichtmesser aus spezialstahl	
13	1	4199035R	Deckel	
14	1	61052031	Werkzeugsatz	
15	1	4160463AR	Keilriemen	
16	1	4199042R	Zundanker Ø3	
17	1	4199039AR	Halbautomatisches kpl. Ø3	
18	1	4199008B	Einsatz	
19	1	63019010A	Nylonkopf Quick load Ø3	
20	1	4199048R	Feder	
21	1	4199049	Zundanker	
22	1	4199046	Deckel	
23	1	63019010A	Nylonkopf Quick load Ø3	