

DS 5500 BOSS Freischneider

Dokumente

Motor

Starter komplet

Tank un Luft filter

Antrieb

Zubehör

Vergaser WT-1199




Illustration Motor

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	7	3891048R	Schraube				
2	1	61400033AR	Mufflerdeckel				
3	1	61402053AR	Auspuff kpl.				
4	2	3891086R	Schraube				
5	2	3819010R	Scheibe				
6	2	3916006R	Scheibe				
7	1	61400038BR	Deflector				
8	1	3819006R	Scheibe				
9	1	61400097AR	Dichtung				
10	1	61400140R	Zylinder deckel				
11	1	3055118	Zündkerze				
12	1	61400072AR	Deckel				
13	3	3893016AR	Schraube				
14	8	3991009R	Schraube				
15	1	61400005R	Dichtung				
16	6	4138242R	Buchse				
17	1	61400016R	Dichtung				
18	2	50080013R	Kobelring Ø45				
19	1	006000012R	Kolbenbolzen				
20	1	61400182	Kolben komplet				
21	1	61400181	Zylinder kpl. Ø45				
22	4	3891054R	Schraube				
23	2	3050001R	Kobelring				
24	2	3025022R	Ring				
25	2	3034012R	Lager				
26	1	61400039R	Kurbelwelle				
27	1	026400017R	Lager				
28	1	61400010AR	Motorgehause				
29	1	61400194R	Short block				
30	1	61400183	Dichtungssatz				

Illustration Starter komplet




Illustration Starter komplet

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	2	3891053R	Schraube				
2	1	2501007R	Zündspule				
3	1	61400070R	Kerzenstecker				
4	1	61400040R	Distanzstück				
5	1	61250282AR	Kabel				
6	1	004000142R	Mutter				
7	1	3833080R	Scheibe				
8	1	3916009R	Scheibe				
9	1	61400087R	Schwungrad				
10	1	61402007R	Mitnehmer				
11	2	3024007R	Ring				
12	2	3064010R	Scheibe				
13	2	61400024R	Feder				
14	2	61400023R	Klinke				
15	1	3893063R	Schraube				
16	1	61400022R	Kleinrad				
17	1	61400021R	Feder				
18	1	61400020R	Seilrolle				
19	1	004000132R	Feder				
20	1	4098073R	Starterseil				
21	1	072700089R	Buchse				
22	1	61200015R	Starter griff				
23	1	61402023R	Starter komplet				
24	4	3891048R	Schraube				
25	2	3818011AR	Scheibe				
26	1	61380108R	Kupplung				
27	1	4191028R	Feder				
28	2	61400147R	Distanzstück				
29	2	3027008R	Ring				
30	2	61400146R	Stift				
31	1	4191030R	Kettenrad				
32	1	3025022R	Ring				
33	1	3035042R	Lager				
34	1	3024015R	Ring				
35	1	61400044AR	Gehäuse				

Illustration Tank un Luft filter




Illustration Tank un Luft filter

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	1	61400007R	Dichtung				
2	1	61400191	Flansch				
3	8	3891048R	Schraube				
4	1	61400027R	Dichtung				
5	1	2318662R	Vergaser				
6	1	61400056AR	Dichtung				
7	3	3960087AR	Schraube				
8	1	61400123BR	Starterhebel				
9	2	3960145R	Schraube				
10	1	61400203R	Luftfilterhalterung kit				
11	1	61400075R	Luftfilter				
12	2	3916005R	Scheibe				
13	2	3833073R	Scheibe				
14	2	3891063R	Schraube				
15	1	61400184	Luft filter deckel				
16	1	61330040AR	Schraube				
17	1	61402035R	Komplet tank				
18	1	61070011AR	Ventiltank				
19	1	61380075R	Entlüfterrohr				
20	1	61380112R	Rohr				
21	1	4159008	Rohr				
22	1	4161211R	Buchse				
23	1	61400183	Dichtungssatz				
24	1	61070079AR	Tankdeckel				
25	1	61070006R	Dichtung				
26	1	61110162BR	Buchse				
27	1	50010218R	Benzinfilter				
28	1	61070015R	Distanzstück				
29	1	61400077R	Halter				
30	4	3918010R	Scheibe				
31	4	3819006R	Scheibe				




Illustration Antrieb

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	1	61112072BR	Kegelradantrieb Ø32				
2	1	3024012R	Seegerring				
3	1	3024012R	Seegerring				
4	1	3034019R	Lager				
5	1	4138311A	Ring				
6	1	3025009	Ring				
7	1	3801016R	Schraube				
8	1	61040071R	Stopfen				
9	1	61110063AR	Getriebe gehause				
10	1	3034218R	Lager				
11	1	61110072R	Welle				
12	1	3034012R	Lager				
13	1	3025022R	Ring				
14	1	4138668	Distanzstück				
15	1	3050023R	Kobelnring				
16	1	4191247R	Deckel				
17	1	4179088R	Flansch				
18	1	61110074R	Schutz				
19	1	61110075R	Mutter				
20	1	3035023R	Lager				
21	1	4191233	Kegelradantrieb				
22	1	61400190	Flansch kpl.				
23	1	61350074AR	Halter				
24	2	61350016	Feder				
25	5	3960018R	Schraube				
26	1	61350148R	Schutz				
27	2	61350205	Feder				
28	1	61042030R	Knopf				
29	1	3918013R	Scheibe				
30	1	61040044R	Feder				
31	1	61402049R	Halter				
32	2	3960099R	Schraube				
33	1	4098116R	Flexibel welle				
34	1	61400206R	Rohr Ø32				
35	1	61040043R	Scheibe				
36	3	3893016AR	Schraube				
37	1	3891054R	Schraube				
38	1	61380097	Kraefftepaar				
39	1	61380064R	Gashebel				
40	1	61370294	Hebelkit				
41	1	61370114R	Hebel				
42	1	61400082R	Kabel				
43	1	61400081R	Gaskabel				
44	1	4100098BR	Feder				
45	1	56550185R	Schalter				
46	1	3914003R	Mutter				

Illustration Antrieb

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
47	1	61040140R	Griff				
48	1	61400048R	Handgriffkit				
49	1	61400189	Handgriff kpl.				








Illustration Zubehör

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	2	3960040R	Schraube				
2	1	4174278R	Platte				
3	4	3802004DR	Schraube				
4	1	4174283AR	Schürze				
5	1	4174275R	Blatt				
6	1	4192048CR	Protege disque				
7	1	4191240	Werkzeugsatz				
8	1	61400193	Etichettenkit				
9	1	4095665B	3-zahniges schneidblatt				
10	1	63070002AR	Traggurt				
11	1	63070039R	Haken				




Illustration Vergaser WT-1199

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	1	2318643R	Schraube MAX				
2	1	2318671	Reparatur-satz				
3	1	2318662R	Vergaser				