

DSF 5300 Freischneider



Documents

Motor

Starter komplet

Tank un Luft filter

Antrieb

Rahmen

Zubehör

Vergaser WT-1199

Ersatzteilzeichnung (Gehäuse "Load&Go" D.130)




Illustration Motor

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	7	3891048R	Schraube				
2	1	61400033AR	Mufflerdeckel				
3	1	61402053AR	Auspuff kpl.				
4	2	3891086R	Schraube				
5	2	3819010R	Scheibe				
6	2	3916006R	Scheibe				
7	1	61400038BR	Deflector				
8	1	3819006R	Scheibe				
9	1	61400097AR	Dichtung				
10	1	61400139R	Zylinder deckel				
11	1	3055118	Zündkerze				
12	1	61400071AR	Deckel				
13	3	3893016AR	Schraube				
14	8	3991009R	Schraube				
15	1	61400005R	Dichtung				
16	6	4138242R	Buchse				
17	1	61400016R	Dichtung				
18	2	50080013R	Kobelring Ø45				
19	1	006000012R	Kolbenbolzen				
20	1	61400182	Kolben komplet				
21	1	61400181	Zylinder kpl. Ø45				
22	4	3891054R	Schraube				
23	2	3050001R	Kobelring				
24	2	3025022R	Ring				
25	2	3034012R	Lager				
26	1	61400039R	Kurbelwelle				
27	1	026400017R	Lager				
28	1	61400010AR	Motorgehause				
29	1	61400194R	Short block				
30	1	61400183	Dichtungssatz				

Illustration Starter komplet




Illustration Starter komplet

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	2	3891053R	Schraube				
2	1	2501007R	Zündspule				
3	1	61400070R	Kerzenstecker				
4	1	61400040R	Distanzstück				
5	1	61250282AR	Kabel				
6	1	004000142R	Mutter				
7	1	3833080R	Scheibe				
8	1	3916009R	Scheibe				
9	1	61400087R	Schwungrad				
10	1	61402007R	Mitnehmer				
11	2	3024007R	Ring				
12	2	3064010R	Scheibe				
13	2	61400024R	Feder				
14	2	61400023R	Klinke				
15	1	3893063R	Schraube		SN 2838029999		BT3-139-07/18
15	1	61350342R	Schraube	SN 2838030001			BT3-139-07/18
16	1	61400212R	Kleinrad				
17	1	61400021R	Feder				
18	1	61400020R	Seilrolle				
19	1	004000132R	Feder				
20	1	4098073R	Starterseil				
21	1	072700089R	Buchse				
22	1	62030011R	Starter griff				
23	1	61402081R	Starter komplet	SN 2838030001			BT3-139-07/18
24	4	3891048R	Schraube				
25	2	3818011AR	Scheibe				
26	1	4191153BR	Kupplung				
27	1	4191028R	Feder				
28	1	61420020	Fitment system				
29	1	62010005R	Stift				
30	1	62010001AR	Anpassungsglied				
31	1	4193005R	Kettenrad				
32	1	3025022R	Ring				
33	1	3035042R	Lager				
34	1	3024015R	Ring				
35	1	61400055AR	Gehäuse				
36	1	61400094AR	Schutz				
37	1	3049021R	O-ring				

Illustration Tank un Luft filter




Illustration Tank un Luft filter

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	1	61400007R	Dichtung				
2	1	61400191	Flansch				
3	8	3891048R	Schraube				
4	1	61400027R	Dichtung				
5	1	2318662R	Vergaser				
6	1	61400056AR	Dichtung				
7	3	3960087AR	Schraube				
8	1	61400123BR	Starterhebel				
9	2	3960145R	Schraube				
10	1	61400202R	Luftfilterhalterung kit				
11	1	61400261	Luft filter deckel + luftfilter			SN 2838070081	
12	2	3916005R	Scheibe				
13	2	3833073R	Scheibe				
14	2	3891063R	Schraube				
15	1	61400184	Luft filter deckel			SN 2838070081	
16	1	61330040AR	Schraube				
17	1	61402035R	Komplet tank				
18	1	61070011AR	Ventiltank				
19	1	61380111R	Entlüfterrohr				
20	1	61380112R	Rohr				
21	1	4159008	Rohr				
22	1	4161211R	Buchse				
23	1	61400183	Dichtungssatz				
24	1	61070079AR	Tankdeckel				
25	1	61070006R	Dichtung				
26	1	61110162BR	Buchse				
27	1	50010218R	Benzinfilter				
28	1	61070015R	Distanzstück				
32	1	61400229R	Luftfilter			SN 2838070082	
33	1	61400261	Luft filter deckel + luftfilter			SN 2838070082	




Illustration Antrieb

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	1	61380094	Schutz				
2	2	3891051R	Schraube				
3	1	4161598AR	Distanzstück				
4	1	62030042R	Antriebswelle				
5	1	62022047R	Rohr				
6	1	3045034R	Sicherungsring				
7	1	3901008R	Schraube				
8	1	3024010R	Seegerring				
9	1	3025018R	Ring				
10	1	3035230R	Lager				
11	1	3034008R	Lager				
12	1	4138311A	Ring				
13	1	3025009	Ring				
14	1	3901016	Schraube				
15	1	61040071R	Stopfen				
16	1	61050013R	Getriebe gehause				
17	1	3034218R	Lager				
18	1	61250054R	Stift				
19	1	3034012R	Lager				
20	1	3025022R	Ring				
21	1	3050018R	Kobelnring				
22	1	61040066R	Distanzstück				
23	1	61040145R	Deckel				
24	1	4179089R	Flansch				
25	1	61110074R	Schutz				
26	1	61110075R	Mutter				
27	1	61250237A	Satz kegelradantrieb Ø26 + einsatz				
28	1	61040132A	Kegelradantrieb				
29	1	62030051R	Zwinge				
30	1	365000115R	O-ring				
31	7	3893016AR	Schraube				
32	1	62030056AR	Schraube				
33	1	3914006R	Mutter				
34	1	61400103BR	Kabel				
35	1	61400102AR	Gaskabel				
36	2	3049046R	O-ring				
37	1	61380055AR	Hebel				
38	1	61400155R	Schalter				
39	1	4100098BR	Feder				
40	1	61400158R	Gashebel				
41	1	61380096	Hebelkit				
42	2	3960061AR	Schraube				
44	1	62030049	Feder				
46	2	3918003R	Scheibe				
47	1	3033021	Stift				

Illustration Antrieb

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
48	1	61400168R	Schalter				
49	1	61400219R	Klinke				
51	1	61380093	Handgriff				
52	1	61402050R	Handgriff komplet				
53	1	3050034R	Kobelring				
54	2	3034019R	Lager				
55	1	62030090AR	Dichtung				
56	1	62030023R	Buchse				
57	2	3049008R	O-ring				
58	1	61400172R	Antriebswelle				
59	1	61402066R	Flexible welle				
60	1	62030077R	Schelle				
61	4	3891057R	Schraube				
62	1	61010024R	Kragen				




Illustration Rahmen

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	1	62022046	Schieber kit				
2	4	365200150AR	Sicherung				
3	1	61400200	Traggurt				
4	1	62030071DR	Rahmen				
5	1	62030066R	Handgriff				
6	1	62030082R	Stopfen				
7	1	62030083R	Kabel				
8	12	3960091AR	Schraube				
9	4	3918005R	Scheibe				
10	1	61400141R	Polster				
11	2	62030026R	Schlauch				
12	1	62030030AR	Feder				
13	1	62030029R	Walze				
14	1	62030033R	Protection				
15	2	3910024R	Schraube				
16	1	61400117R	Halter				
17	1	62030020R	Distanzstück				
18	1	3916005R	Scheibe				
19	1	3819006R	Scheibe				
20	1	3801011R	Schraube				
21	1	62030028R	Stosshaempfer				
22	4	61400174R	Feder				
23	4	62030068R	Blech				
24	4	3916005R	Scheibe				
25	1	62030067R	Deckel				
26	1	61402043AR	Rahmen				
27	1	3916010R	Scheibe				
28	1	3914014R	Mutter				
29	1	61400173AR	Platte				
30	1	61400120R	Platte				
31	4	3960147R	Schraube				
32	1	61400259	Halter			Optional	







Illustration Zubehör

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	2	3960040R	Schraube				
2	1	4174278R	Platte				
3	4	3802004DR	Schraube				
4	1	4174283AR	Schürze				
5	1	4174275R	Blatt				
6	1	61380124	Protege disque				
7	1	4191240	Werkzeugsatz				
8	1	61400193	Etichettenkit				
9	1	4095665BR	3-zahniges schneidblatt				




Illustration Vergaser WT-1199

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	1	2318643R	Schraube MAX				
2	1	2318671	Reparatur-satz				
3	1	2318662R	Vergaser				




Illustration Ersatzteilzeichnung (Gehäuse "Load&Go" D.130)

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	1	63129007	Nylonkopf Load & Go			Easy&LongLife	
1	1	63129014	Gehäuse Load&Go			ExtraLife	
2	1	63120041R	Einsatz				
3	1	63120040R	Mutter				
4	1	63120031R	Kit scheibe				
5	1	63120020AR	Zundanker				
6	1	63120007AR	Knopf			Easy&LongLife	
6	1	63120030AR	Knopf			ExtraLife	
7	2	63120001R	Buchse				
8	1	63120005R	Deckel				