


Ersatzteilliste EFCO  
Liste des pièces de rechange EFCO

LR48 TK Allroad Plus 4


Illustration Ersatzteilzeichnung



## Illustration    Ersatzteilzeichnung

Bild Nr.	St.-Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	66060356AR	Hebel
2	2	3918009R	Scheibe
3	1	66060058CR	Antriebskabel
4	1	66110099R	Schutz
5	7	3914006R	Mutter
6	1	66070309R	Knopf
7	1	66030038	Buchse
8	1	66070466R	Schluss
9	1	66070233	Deckel kpl.
10	8	66030081R	Lager
11	1	66060421BR	Fuehrungsholm
12	1	66070292R	Achse der vordere
13	2	66070317R	Verschlussgriff
14	1	8202126R	Keil
15	2	66060231	Schelle
16	2	3910015R	Schraube
17	4	3933032R	Mutter
18	1	66030228	Ritzel linke
19	1	66070518R	Deckel
20	1	66070453R	Rahmen
21	1	66070455R	Ersatzsack
22	1	66070522R	Deckel
23	1	66110493R	Feder
24	1	66110026R	Deckelbolzen
25	1	66110529R	Gehäuse
26	2	3916012	Scheibe
27	2	66070573R	Radkappen
28	1	66030037R	Riemen
29	1	66070450R	Riemenscheibe
30	1	3803010	Schraube
31	1	66070035AR	Feder
32	1	66110494R	Feder
33	4	3024012	Ring
34	7	3916008R	Scheibe
35	1	66110100	Stange
36	1	66030227R	Ritzel rechter
37	1	66070287R	Hinterachse
38	3	3806076	Schraube
39	1	66070017DR	Antriebsgehäuse
40	5	011200035R	Schraube
41	1	66070286BR	Hebel
42	1	66070469R	Radkappen
43	1	66030044	Scheibe
44	1	66070036R	Feder
45	2	66070627	Rad-bausatz
46	2	8202311	Ring



Illustration Ersatzteilzeichnung



## Illustration    Ersatzteilzeichnung

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
47	2	66070574R	Radkappen
48	1	66060010R	Walzen
49	1	66060316AR	Hebel
50	1	3906150R	Schraube
51	2	66060030R	Buchse
52	1	66030276R	Kabelbremsemotor
53	1	66060384R	Scheibe
54	1	66030256R	Nabe Ø22,2mm
55	1	66110469R	Messer
56	1	66070631	Ersatzsac
57	2	66030039	Streifen
58	4	3960031R	Schraube
59	6	3801022	Schraube
60	2	66030049	Halter
61	2	3045035R	Sicherungsring
62	2	3045034R	Sicherungsring
63	3	66070228R	Halter
64	1	66070099R	Feder
65	1	66070133R	Halter
66	2	66070626	Rad-bausatz
67	1	66070341R	Gashebel
68	1	3910019	Schraube
69	2	3960072	Schraube
70	1	66070128	Bruecke
71	1	66070384R	Gaskabel
72	1	66070629	Etichettenkit
73	1	66070291R	Zahnbogen
74	1	3906164R	Schraube
75	4	3035023R	Lager
76	1	8203374R	Feder
77	2	3064037	Scheibe
78	1	66060425R	Handgriffkit
79	2	66060381AR	Stift
80	2	3024006	Seegerring
81	1	66110127R	Mulching deckel
82	1	66110512R	Deckel
83	1	66070493R	Feder
84	1	66070521R	Deckel
85	1	66110513R	Deflector
86	1	66070476R	Support
87	2	3032018R	Niete
88	1	3026005R	Ring
89	1	66070477R	Stift
90	1	66070439A	Hebelkit

# Illustration Zylinderkopf




## Illustration Zylinderkopf

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	2	L66150368	Kipphebel
2	2	L66150403	Führung
3	1	L66150404	Nockenwelle
4	1	L66150399	U-scheibe
5	1	3055123	Zündkerze
6	4	L66150396	Stiftschraube
7	1	L66150397	Zylinderkopf
8	4	L66150005	Schraube
9	4	L66150393	Schraube
10	2	L66150350	Stift
11	1	L66150394	Blende
12	2	L66150398	Federführung
13	2	L66150366	Feder Ventil
14	1	L66150400	Ventil
15	2	L66150402	Kipphebel
16	1	L66150401	Platte
17	1	L66150395	Dichtungen set
18	1	L66150471	Dichtung

Illustration Zylinderkopf






## Illustration Zylinderkopf

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	L66150405	Kompl. Unterbau
2	1	L66150406	Tankverkleidung
3	2	L66150251	Schraube
4	1	L66150395	Dichtungen set
5	1	L66150407	Stiftschraube
6	2	L66150408	Stiftschraube
7	1	L66150410	Membranklappe
8	1	L66150257	Feder (bremse)
9	1	L66150411	Schraube
10	1	L66150415	Bremse
11	1	L66150409	Dichtring
12	1	L66150413	Stopfen
13	3	L66150414	Schraube
14	1	L66150416	Schraube
15	1	L66150420	Starterfeder
16	1	L66150229	Rohr
17	1	L66150417	Regelwelle
18	1	L66150035	Scheibe
19	1	L66150419	Dichtung
20	1	L66150420	Starterfeder

# Illustration Zylinderkopf






## Illustration Zylinderkopf

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	L66150230	Deckel
2	7	L66150452	Schraube
3	1	L66150453	Schraube
4	1	L66150454	Halteplatte f. Regler
5	2	L66150455	Buchse
6	1	L66150456	Schraube
7	1	L66150457	Regler
8	1	L66150458	Set Ölverschl. m. Halt.
9	1	L66150067	Oelpfropfen
10	1	L66150354	Kugelscheibe
11	1	L66150460	Schraube
12	2	L66150357	Stift
13	1	L66150395	Dichtungen set
14	1	L66150462	Dichtung
15	1	L66150463	Dichtung
16	1	L66150232	Entlüftungssitz

Illustration Motorwelle und kolben







## Illustration Motorwelle und kolben

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	L66150280	Kolbenring kit
2	2	L66150372	Sicherungsring
3	1	L66150342	Kolbenbolzen
4	1	L66150412	Kolben komplet
5	1	L66150421	Pleuel kpl.
6	1	L66150424	Kugelscheibe
7	1	L66150355	Lager
8	1	L66150423	Kurbelwelle



Illustration Starter kpl. und schwungrad



## Illustration Starter kpl. und schwungrad

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	L66150233	Starter komplet
2	1	L66150425	Schwungrad
3	1	L66150426	Lüfterrad
4	1	L66150147	Scheibe
5	1	L66150376	Mutter
6	1	L66150427	Stechheber
7	1	L66150428	Massekabel
8	1	L66150429	Zündspule
9	1	L66150430	Schraube
10	1	L66150234	Deckel
11	3	L66150240	Schraube
12	1	L66150259	Befestigungsschrau
13	1	L66150260	Führung
14	1	L66150270	Starter griff
15	1	L66150269	Starterseil
16	1	L66150266	Feder Anl.
17	1	L66150265	Scheibe
18	2	L66150263	Klinke
19	2	L66150264	Feder
20	1	L66150262	Feder
21	1	L66150261	Scheibe







## Illustration Vergaser

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	L66150433	Flansch
2	1	L66150449	Vergaser
3	1	L66150451	Valvola Beschl.
4	1	L66150441	Lufthebel
5	1	L66150442	Schraube
6	1	L66150395	Dichtungen set
7	1	L66150434	Reparatur-kit
8	1	-	Nicht verfügbar für diesen produkt

Illustration    Luftfilter und Auspuff

---







## Illustration    Luftfilter und Auspuff

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	L66150443	Auspuff kpl.
2	1	L66150250	Luft filter kpl.
3	1	L66150395	Dichtungen set
4	1	L66150251	Schraube
5	1	L66150445	Luft filter
6	1	L66150255	Luftfilter
7	2	L66150185	Mutter
8	2	L66150113	Mutter

Illustration    Kompl. Hebel

---




## Illustration    Kompl. Hebel

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	L66150465	Schraube
2	1	L66150169	Feder
3	1	L66150170	Feder
4	1	L66150468	Platte
5	1	L66150172	Schraube m5x16
6	1	L66150470	Hebel-komplet
7	2	L66150464	Schrauben
8	1	L66150236	Stange
9	1	L66150237	Feder
10	1	L66150461	Gas hebel
11	1	L66150448	Zuendkerze
12	1	L66150447	Steuerunghebel
13	1	L66150382	Schraube
14	1	L66150185	Mutter

Illustration Benzintank

---



## Illustration Benzintank

---

Bild Nr.	St.- Zahl	Teile Nr.	Beschreibung
1	1	L66150185	Mutter
2	1	L66150440	Clip
3	1	L66150439	Filter
4	1	L66150438	Kugelscheibe
5	1	L66150437	Stopfen
6	1	L66150436	Komplet tank
7	1	L66150239	Schalter
8	1	L66150251	Schraube
9	2	L66150435	Clip
10	1	L66150432	Rohr