

Ersatzteilliste EFCO
Liste des pièces de rechange EFCO

DS4300S




Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	4	3960070AR	Schraube				
2	1	61350129R	Mufflerdeckel				
3	2	3801068R	Schraube				
4	1	61350206	Auspuff kpl.				
5	1	3916005R	Scheibe				
6	1	3916006R	Scheibe				
7	1	3801010R	Schraube				
8	1	61210035R	Deflector				
9	1	61250046R	Deckel				
10	1	2318817R	Kraftstoffpumpe				
11	1	61250257	Rohr				
12	1	61350189R	Deckel			Rosso; Red	
13	1	61250250	Klemmstück			Rosso; Red	
14	3	3960087AR	Schraube				
15	1	61250249R	Spannhülse				
16	1	3055118	Zündkerze				
17	4	3860095R	Schraube				
18	1	61350184R	Dichtung				
19	2	50070128R	Kobelring Ø42				
20	2	007201198	Ring				
21	1	61350174R	Kolbenbolzen				
22	1	61350208	Kolben komplet Ø42				
23	1	61350209	Zylinder kpl. Ø42				
24	4	3860096R	Schraube				
25	2	094000286	Ring				
26	2	094000006R	Lager				
27	2	50110043AR	Scheibe				
28	1	3037014	Lager				
29	1	61350177AR	Kurbelwelle				
30	4	3023008R	Stecker				
31	1	61350210	Motorgehäuse				
32	1	61350207	Dichtungssatz				
33	1	61350220	Short block				




Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	10	3801013R	Schraube				
2	10	3819006R	Grower				
3	10	3916005R	Scheibe				
4	1	61200067R	Feder				
5	1	50050126	Kerzenstecker				
6	1	61250197AR	Zündspule				
7	1	61250282R	Kabel				
8	2	4191027FR	Stift				
9	3	3818011A	Scheibe				
10	1	4191028R	Feder				
11	1	4191153AR	Kupplung				
12	2	3912009	Mutter				
13	1	61250014AR	Schwungrad				
14	2	3024007	Ring				
15	2	3064010	Scheibe				
16	2	4191017A	Feder				
17	2	61350145R	Klinke				
18	1	61350142	Mitnehmer				
19	1	50160024	Schraube				
20	1	61350204R	Kleinrad				
21	1	61350203R	Feder				
22	1	004000132R	Feder				
23	1	61350139R	Riemenscheibe				
24	1	4098073R	Starterseil				
25	1	61200015R	Starter griff				
26	1	072700089	Buchse				
27	1	61352012R	Starter komplet			Rosso; Red	
28	1	61250019R	Kragen				
29	2	3801016R	Schraube				
30	2	3914003R	Mutter				
31	1	61250020R	Kragen				
32	1	4196038	Buchse				
33	1	61250023R	Kappe				
34	1	3024015	Seegerring				
35	4	3960045	Schraube				
36	1	61250017BR	Gehäuse			Rosso; Red	
37	2	3035015R	Lager				
38	1	3025022R	Seegerring				
39	1	61250105R	Kettenrad				
40	1	61250056R	Flansch				




Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	1	61200019AR	Dichtung				
2	1	61200198	Flansch				
3	2	3890103R	Schraube				
4	1	61200196R	Dichtung				
5	1	2318668R	Vergaser				
6	1	61350155R	Flansch				
7	1	61350067R	Starterhebel				
8	1	61350068R	Startklappe				
9	1	61350079R	Dichtung				
10	1	61350211	Luftfilterhalterung				
11	1	3918005	Scheibe				
12	1	3916006R	Scheibe				
13	1	3801013R	Schraube				
14	2	072700182	Schraube				
15	2	3833073R	Scheibe				
16	2	3916005R	Scheibe				
17	1	61350078R	Luftfilter				
18	1	61350212	Filterdeckelkit				
19	1	61330040R	Schraube				
20	1	61200092AR	Rohr				
21	1	4161271	Rohr				
22	1	61070011AR	Ventil				
23	1	61250228R	Rohr				
24	1	4161211	Buchse				
25	4	61200128R	Distanzstück				
26	1	61110162A	Buchse				
27	1	094600450R	Benzinfilter				
28	1	61070006R	Dichtung				
29	1	61252040R	Stopfen kpl.				
30	1	61250076AR	Tank				
31	1	61250035AR	Schienenfuss				
32	1	61350107	Fitment system				
33	1	61350207	Dichtungsatz				




Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	4	3801017R	Schraube				
2	4	3819006R	Grower				
3	4	3916005R	Scheibe				
4	4	61170133	Einsatz				
5	1	61170118R	Kragen				
6	1	61250081A	Handgriff				
7	3	3960067AR	Schraube				
8	1	3801011	Schraube				
9	1	61040056R	Feder				
10	1	61040049	Gashebel				
11	1	61040055	Schelle				
12	1	3960061AR	Schraube				
13	1	61040054	Blech				
14	1	61040057R	Feder				
15	1	61040052	Klinke				
16	1	3914003R	Mutter				
17	1	61040051	Kombischieber				
18	1	61040053	Blech				
19	1	61040050AR	Hebel				
20	1	61042021A	Handgriff				
21	1	4138630A	Toranschluss				
22	1	61280122R	Kabel				
23	1	61250254R	Gaskabel				
24	1	4179094A	Griff				
25	1	3801015	Schraube				
26	1	3914003R	Mutter				
27	1	4179194R	Schelle Ø28				
28	1	61252049R	Rohr Ø28				
29	1	61250284	Welle kpl. Ø8				
30	1	61250264CR	Stossdämpfer Ø8				
31	1	3025019	Ring				
32	1	3024012	Ring				
33	1	3035040R	Lager				
34	1	3034019	Lager				
35	1	4138311A	Ring				
36	1	3025009	Ring				
37	1	3901016	Schraube				
38	1	61040071R	Stopfen				
39	1	61040144R	Getriebe gehause				
40	1	3034218	Lager				
41	1	61250054R	Stift				
42	1	3034012R	Lager				
43	1	3025022R	Seegerring				
44	1	3050018R	Kobelring				
45	1	61040066R	Distanzstück				
46	1	61040145R	Deckel				
47	1	4179089R	Flansch				
48	1	61110074R	Protection				
49	1	61110075R	Mutter				
50	1	61350149	Kegelradantrieb Ø28				
51	1	3901008R	Schraube				
52	1	61350216	Kegelradantrieb				









Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	2	3960040R	Schraube				
2	1	4174278	Streifen				
3	4	3802004CR	Schraube				
4	1	4174283AR	Blech				
5	1	4174275R	Klinge				
6	1	4192048B	Protection complete			Rosso; Red	
7	1	63120042R	Einsatz				
8	1	63120041R	Einsatz				
9	1	63120040R	Mutter				
10	1	63120031R	Kit scheibe				
11	1	63120020R	Zündspule				
12	1	63120007R	Knopf				
13	2	63120001R	Buchse				
14	1	63120005R	Deckel				
15	1	63129003	Nylonkopf Load & Go				
16	1	4160463AR	Einfacher traggurt				
17	1	61052031	Werkzeugsatz				
18	1	61350219	Etichettenkit				
19	1	4095673AR	Schneidblatt				