

162 Motorsäge

Dokumente

Starter und Motor

Kurbelgehäuse und Bremse

Tank und Luftfilter

Vergaser HDA-160F




Illustration Starter und Motor

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	3	097000092AR	Schraube				
2	1	50200015AR	Schelle				BT4-093-10/08
3	1	50010026R	Kollektor				
4	1	50010031R	Kolbenbolzen				
5	2	007201198R	Ring				
6	1	3037014R	Lager				
7	1	50010115R	Kurbelwelle				
8	1	50092013A	Kolben komplet Ø48				
9	2	3033074	Scheibe				
10	1	50022044R	Auspuff				
11	4	005100906AR	Schraube				
12	1	50012052B	Dichtungsatz				
13	2	3034012R	Lager				
14	1	094500004R	Kobelnring				
15	1	094500028R	Keil				
16	1	50010046DR	Dichtung				
17	1	3055114	Zündkerze				
18	1	50010058AR	Dichtung				
19	1	007201313R	Kobelnring				
20	2	3801045R	Schraube				
21	1	50010215R	Dekompressor				
22	1	50010145	Deckel				
23	3	3801052R	Schraube				
24	2	50020004R	Kobelnring Ø48				
25	1	50022052C	Zylinder kpl. Ø48				
26	1	097000064AR	Starter griff				
27	1	098000079R	Starterseil				
28	1	3918006	Scheibe				
29	1	50010313BR	Gehäuse				
30	1	3908036	Schraube				
31	1	50010019AR	Flansch				
32	1	004000132R	Feder				
33	2	3916004R	Scheibe				
34	4	097000092AR	Schraube				
35	1	3833080R	Scheibe				
36	1	005000361	Scheibe				
37	1	52010439CR	Riemenscheibe				BT4-080-10/06
38	2	094000227	Schraube				
39	2	006000315R	Scheibe				
40	1	094600097AR	Kerzenstecker				
41	1	094600169AR	Feder				
42	1	50010315DR	Starter komplet				
43	1	097000121A	Kabel				
44	1	50020007BR	Zündspule				BT4-090-01/08
45	1	52020061R	Schwungrad				BT4-090-01/08
46	1	52012027	Sperrklinke				

Illustration Starter und Motor

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
47	1	2317021R	Schalter				
48	1	004000142	Mutter				
49	2	50022040	Etichettenkit				
50	1	52010093	Schraube				
51	1	3078012	Scheibe				
52	4	3833076	Scheibe				
53	1	097000122AR	Kabel				BT4-090-01/08, BT4-096-07/09
54	1	2317013	Schutz				
55	1	50020061AR	Zündspule				BT4-090-01/08, BT4-096-07/09, BT4-098-02/09, BT4-118-09/15
56	1	50010343C	Umbausatz vom				
57	1	52012027	Sperrklinke				
58	1	50010331BR	Schwungrad				BT4-090-01/08
59	1	50020073R	Kabel				BT4-090-01/08, BT4-096-07/09, BT4-098-02/09, BT4-118-09/15
60	1	50020061AR	Zündspule				

Illustration Kurbelgehäuse und bremse




Illustration Kurbelgehäuse und bremse

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	1	50012009R	Stopfen				
2	1	099900090R	Ring				
3	1	50010032R	Kraftstoffpumpe				
5	1	50010163R	Rohr				
6	1	50010065R	Starterhebel				
7	8	3833073R	Scheibe				
8	1	093800060B	Schraube				
9	1	097000147AR	Oelfilter				
10	1	097000078	Stopfen				
11	2	094500141AR	Stiftschraube				
12	1	50010047AR	Dichtung				
13	1	50010079	Sicherung				
14	1	50010151	Kettespannschraube				
15	4	006100303R	Schraube				
16	1	50010050B	Anschlag				
17	2	3960106R	Schraube				
18	1	3073007R	Rohr				
19	1	006000251R	Schraube				
20	1	50250226R	Sicherung				
21	4	3801035	Schraube				
22	1	50010347B	Motorgehäuse				BT4-090-01/08
23	1	097000069B	Stossel				
24	1	50010036AR	Schnecke				BT4-081-11/06
25	1	50012138	Oelpumpe				BT4-081-11/06
26	3	006000024R	Schraube				
27	2	50010301	Schraube				
28	1	097000062	Stecker				
29	1	50010037	Schraube				
30	1	097000068	Sicherung				
31	1	097000071A	Feder				
32	2	097000070	Scheibe				
33	1	50010044	Scheibe				
34	1	50010175	Protection				
35	1	006000300	Buchse				
36	1	3023008R	Stecker				
37	1	097000229R	Ventiltank				
38	1	097000057R	Buchse				
39	2	3034012R	Lager				
40	1	50070149	Protection				
41	2	50010148R	Mutter				
42	1	50010010AR	Blech				
43	1	50012018AR	Kettenradschutz				BT4-094-10/08
44	1	3026003R	Ring				
45	1	097000146	Hebel				
46	1	099900152A	Feder				
47	1	097000107	Stecker				

Illustration Kurbelgehäuse und bremse

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
48	1	50010088AR	Feder				
49	1	50010126	Protection				
50	1	097000106R	Stecker				
51	1	50012044CR	Kettenradschutz kpl.				BT4-094-10/08
52	1	50070124AR	Blech				
53	1	3960045	Schraube				BT4-094-10/08
54	1	50010243R	Stift				
55	1	50010084	Blech				
56	1	50010039	Bremsband				
57	1	50010353R	Deflector				BT4-094-10/08
58	1	004900137BR	Feder				
59	1	375100012AR	Scheibe				
60	1	50012023AR	Kupplung				
61	1	50012050	Kettenrad				
62	1	50022034	Kettenrad				
63	1	3037016	Lager				
64	1	094500046R	Ring				
65	1	006100730R	Ring				
66	1	50010060	Oelschlauch				
67	1	61060012AR	Rohr				
68	1	50010163R	Rohr				
69	1	50022022	Schiene 16" - cm 41				
69	1	50022023R	Schiene 18" - 46 cm				
69	1	50022024R	Schiene 20" - 51 cm				
69	1	50012038R	Schiene 16" - 41 cm				
69	1	50012039R	Schiene 18" - 46 cm				
69	1	50012040R	Schiene 20" - 51 cm				
70	1	001000453R	Kette .3/8 x .058 (1.5mm) - 60 glieder				
70	1	30629502	Kette efco .3/8" x .058" (1,5mm)				
70	1	30629503	Kette efco .3/8" x .058" (1,5mm)				
70	1	30629530	Kette efco .325" x .058" (1,5mm)				
70	1	30629512	Kette efco .325" x .058" (1,5mm)				
70	1	30629513	Kette efco .325" x .058" (1,5mm)				




Illustration Tank un Luft filter

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	1	093000468A	Schraube				
2	1	50012048A	Deckel				
3	1	097000044R	Luftfilter flock				BT1-017-07/07
4	1	098000092R	Luftfilter nylon				BT1-017-07/07
5	1	099900296R	Schraube				
6	1	50012099R	Deckel				
7	1	2317021R	Schalter				
8	2	61052009BR	Schraube				
9	1	098000319R	Rohr				
10	3	3960057R	Schraube				
11	1	50010028	Flansch				
12	1	094000215AR	Rohr				
13	1	50010302A	Vergaser kit HDA-160C				
14	1	50010125	Flansch				
15	1	50010017	Halter				
16	3	097000092AR	Schraube				
17	1	50010027R	Kollektor				
18	1	61060012AR	Rohr				
19	1	50010227FR	Benzintank	SN 9601050001			BT4-097-07/09, BT4-108-02/11
20	1	50010083A	Deckel				
21	1	3960040R	Schraube				
22	1	50010157	Gashebel				
23	1	50012008R	Stopfen				
24	1	52022048A	Gas hebel				BT4-097-07/09
25	4	097000038AR	Stosshaempfer				
26	1	099900083B	Ventil				
27	8	006000251R	Schraube				
28	1	50010029	Buchse				
29	1	097000061AR	Schraube				
30	1	50020016R	Griff				
31	1	50010218R	Benzinfilter				
32	1	098000319R	Rohr				
33	1	099900090R	Ring				
34	2	50010061R	Stosshaempfer				
35	1	097000056R	Dichtung				
36	1	097000028R	Feder				
37	1	097000025AR	Hebel				
38	1	2317013	Schutz				
39	1	097000216B	Kit starter				
40	1	52010134R	Blech				BT4-097-07/09
41	1	50010377	Protection	SN 9601050001		Rosso; Red	BT4-108-02/11
42	1	3960098R	Schraube	SN 9601050001			BT4-108-02/11

Illustration Vergaser HDA-160F

Bild Nr.	Anz.	Teilenummer	Beschreibung	Gültigkeit ab	Gültigkeit bis	Hinweis	Nachricht
1	1	50010095	Welle				
2	1	50010096	Welle				
3	1	003300201	Bissel				
4	1	50010097	Deckel				
5	1	50010098	Deckel				
6	1	50010099	Klappe				
7	1	50010100	Klappe				
8	1	50010101	Sicherung				
9	2	095000147	Feder				
10	2	035000160	Schraube				
11	1	094600148	Feder				
12	1	50010106	Feder				
13	1	50010109	Schraube				
14	1	074000240	Schraube				
15	1	003300209	Schraube				
16	1	2318694	Deckel				
17	1	2318695	Deckel				
18	1	035000162	Schraube				
19	1	003300202	Schraube				
20	1	095000146	Feder				
21	1	094600143	Kugel				
22	1	2318782	Schraube H				
23	1	2318781	Schraube L				
24	1	50010125	Flansch				
25	1	50070164	Feder				
26	1	2318673	Reparatur-kit				